Тестер систем видеонаблюдения NF-701



Пожалуйста, перед эксплуатацией или обслуживанием прибора прочтите и изучите инструкции по технике безопасности

• Благодарим за приобретение тестера охранных видеосистем. Перед использованием прибора, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению.

• Чтобы работа с прибором была безопасной, сначала прочтите раздел «Информация о безопасности».

• Сохраните инструкцию на случай возникновения вопросов.

• Если возникнут какие-либо вопросы или проблемы во время использования Прибор или будут найдены повреждения на продукте, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим специалистом.

СОДЕРЖАНИЕ

Тестер звука	6
Выходное постоянное напряжение 12В, 1А	5
Определение РТZ адреса	5
Настойки тестера	5
Просмотр командных данных	5
Тестер кабеля	5
Генератор цветных полос	4
Настройки видео	4
РТZ контроллер	3
Меню и функции	3
Включение/выключение прибора	3
Операции	3
Аккумуляторная батарея	2
Вид сбоку	2
Передняя панель	2
KOMIDIERI	····· I

Спецификация......6

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Тестер предназначен для использования в соответствии с действующими правилами эксплуатации электроприборов. Его применение не предусмотрено в местах, где использование электроприборов запрещено, таких как реанимационные отделения или АЗС.

• Во избежание сбоя настроек или поломки прибора запрещается его мочить или подвергать ударам.

• Уязвимые части приборы не должны подвергаться воздействию пыли ли жидкости.

• Во время транспортировки настоятельно рекомендуется беречь прибор от вибраций и воздействий абразивных веществ во избежание повреждений его компонентов и поломки.

• При перегреве батареи следует сразу же отключить прибор. Время зарядки – не более 8 часов.

• Не используйте прибор в местах с повышенной влажностью. В случае попадания влаги обязательно выключите прибор и отключите все кабели.

• Запрещается использовать тестер в огнеопасной атмосфере.

• Запрещается самостоятельно разбирать тестер. если разборка действительно требуется, пожалуйста свяжитесь с техником нашей компании.

• Не следует использовать прибор вблизи источников сильного электромагнитного излучения.

• Запрещается эксплуатировать прибор в условиях повышенной влажности.

• Не используйте моющих средств для чистки. Если грязь трудноудаляема, можно воспользоваться влажной мягкой тканью или нейтральным моющим средством.

NF-701

ОПИСАНИЕ

Прибор предназначен для использования в местах установки систем видеонаблюдения. Он позволяет воспроизводить видео, контролировать РТZ, генерировать тестовые изображения, производить захват данных стандарта RS485 и тестировать LAN кабель. Его функциональность, простота и портативность упрощают установку систем видеонаблюдения, а эффективность снижает стоимость работы.

Технические характеристики

 3.5 дюймовый жидкокристаллический экран, разрешением 960 x 240.

• Тестирование уровня видеосигнала в уровнях IRE или милливольтах.

• Выходной постоянный ток с напряжением 12В и силой 1А (DC12V1A) для питания камеры.

Тестирование звуковых сигналов из подключаемых источников.

 Контроль РТZ. Поворот по двум координатам, регулирование приближения объектива, настройка фокуса, диафрагмы и установка и вызов параметров камеры.

• Тестирование постоянно вращающейся РТZ камеры.

• Просмотр видео. Автоматическое определение и воспроизведение сигналов форматов PAL/NTSC.

• Регулируемые яркость/контраст/насыщенность цвета жидкокристаллического экрана.

 Генератор тестового видеосигнала . PAL/NTSC многосистемный генератор цветных полос (приèм/передача в семи различных форматах)

• Анализ командных данных. Захват и анализ контрольных данных стандарта RS485, которые помогают технику найти и устранить проблему.

• Тестирование кабеля. Определение статуса соединения, отображение соответствия жил кабеля и его типа.

• Многоинтерфейсный, многоскоростной. Поддерживает RS232 ,RS485 и RS422 интерфейсы; скорость потока от 150,600 до 19200bps (бит в секунду).

 Многопротокольный. Поддерживает более двадцати РТZ протоколов. Например, PELCO-P, PELCO-D, SAMSUNG и т.д.
 Сканирование адресов РТZ, поиск ID РТZ камеры.

Сканирование адресов РТZ, поиск то РТZ камеры.
 Литий-ионная аккумуляторная батарея (3.7В постоянного)

Элитиичионая акумуляторная оатарея (5,75 постоянного тока, 3000мАч). Используется дополнительная цепь контроля и защиты. Прибор обладает высокой энергоэффективностью, функцией энергосбережения и спроектирован в соответствии с требованиями по охране окружающей среды.

• Срок непрерывной работы 12 часов (после 4 часов зарядки).

Комплект

Современный дизайн, портативность, наличие подсветки, дисплея и контроллера данных делают прибор простым и удобным в эксплуатации, поэтому оператор не нуждается в специальном обучении.

CD & O O 77 conste Calor save Santa percente Santa percente Santa save Santa save Santa save Santa save Santa Save Santa Save S	
	2. Зарядное устройство (5В, 2А)
 Тестер Литий-полимерный аккумулятор 	 Заглушка LAN кабеля Коаксиальный кабель (BNC) Страховочный ремень Шина данных RS485 Инструкция

Передняя панель



-		
1.	-0	Индикатор питания: светится зеленым, когда тестер подключен к зарядному устройству.
2.	R	Индикатор получения данных: светится красным, пока осуществляется прием данных.
3.		Индикатор отправки данных: светится красным, пока данные отправляются.
4.	+	Индикатор зарядки: светится красным, пока батарея заряжается. Когда зарядка завершена, индикатор автоматически выключается.
5.		Иконка зарядки батареи: показывает уровень заряда.
6.		Главное меню: доступ к основным функциям прибора.
7.		Подменю: доступ к просмотру и изменению параметров.
8.	POWER	Нажатие длительностью более 2 секунд включает/выключает тестер; короткое нажатие используется для включения/выключения меню РТZ контроллера.
9.	MODE	Кнопка переключения режимов: выводит главное меню; длительное нажатие на нее и нажатие кнопок и служат для выбора функций.
10.	SET	Кнопка установки параметров: нажмите ее или кнопки или нли нля входа в подменю для установки параметров функций.
11.	\triangle	Вверх: выбор функции или параметра. Вращает РТZ камеру вверх.
12.		Влево: вход в подменю или выбор параметра, значение которого должно быть изменено. Вращает РТZ камеру влево.
13.	\triangleright	Вправо: вход в подменю. Добавляет значение или параметр. Вращает РТZ камеру вправо.
14.	\bigtriangledown	Вниз: выбор строки для установки значения параметра. Вращает РТZ камеру вниз.

r		- /2
15.	ENTER	Подтвердить/Открыть: подтвердить
	ODEN	настройки параметров; открыть
	OPEN	диафрагму.
16		Возврат/Закрыть: возврат или отмена
10.	RETURN	установленных параметров; закрыть
	CLOSE	диафрагму.
17	Contractory of the	Ближний фокус: фокусируется на ближних
17.	NEAR	объектах.
10		Дальний фокус: фокусируется на дальних
10.	FAR	объектах.
10	St	Приблизить: приближает изображение.
19.	TELE	
20		Отдалить: отдаляет изображение.
∠0.	WIDE	

Вид сбоку





Вид спереди

29 30

31

- 22. Вернуться к заводским настройкам (настройки по умолчанию)
- 23. Разъем для подключения зарядного устройства (DC, 5V): настоятельно рекомендуется использовать адаптер из комплекта.
- 24. Вход UTP LAN кабеля (витой пары). Пожалуйста, используйте вместе с заглушкой из комплекта.
- 25. RS232 интерфейс: RS232 порт для соединения с PTZ.
- 26. Звуковой вход: проверка звукового сигнала с внешнего интерфейса.
- 27. Разъем для подключения питания камеры DC12V,1A
- 28. Динамик прибора
- 29. Видео вход (BNC вход).
- 30. Видео выход (BNC выход).
- 31. RS485/422 Интерфейс: RS485/RS422 соединение с PTZ.

Аккумуляторная батарея





При работе с прибором следует убедиться, что штекер зарядного устройства надежно вставлен в соответствующий разъем.

Прибор может работать с подключенным зарядным устройством.

Продолжительное нажатие кнопки позволит включить/выключить тестер. При первом использовании

аккумулятор следует полностью разрядить, а затем полностью зарядить в течение 4-5 часов.

Индикатор заряда — светится красным, когда батарея заряжается. Индикатор гаснет автоматически, когда

	зарядка завершена.
∧ Примечание	Когда индикатор заряда 🖽 гаснет,
	батарея заряжена примерно на 90%.
	Зарядка может быть продолжена в
	течение 1 часа. Зарядка
	продолжительностью до 8 часов не
	повредит аккумулятор.
٨	Прибором можно пользоваться во
-	время зарядки. Время зарядки при
	этом увеличится.
Â	Если прибор работает некорректно, то
212	можно вернуться к заводским
	настройкам. Для этого нажмите кнопку
	RESET в правой части прибора.

ОПЕРАЦИИ

Включение/выключение прибора

Удерживайте кнопку [РОМЕК (хотя бы 2 секунды), чтобы включить/выключить прибор. Когда прибор включен, нажмите кнопку MODE для входа в главное меню



Меню и функции

Продолжайте нажимать кнопку MODE или нажмите 🛆 или 🔽 для выбора функции (РТZ контроллер, Настройки видео, Генератор цветных полос, тестер LAN-кабеля, Просмотр командных данных, Настройки устройства) и войдите в подменю выбранной функции. Нажмите кнопку SET для установки параметров подменю функции.

Примечание: после включения прибора будет показано выбранное перед выключением подменю.



1. PTZ контроллер Отображает экране на входное изображение. Вращает камеру, управляет 3VMOM. фокусировкой И лиафрагмой объектива Укажите такие параметры, как протокол, порт, скорость потока, PTZ ID, вызывайте индивидуальные настройки камеры.



Video s	etting	
	Brightness:	+0
	Contrast:	+2
	Saturation:	+09
		ř.
	Amplitude:	
24 00 00		and the second se



2. Настройки видео

		-
Настройки		яркости,
контраста,	насы	ценности
цвета.	Опре	еделение
формата	И	уровня
аналогового	видеос	игнала.

3. Генератор цветных полос

Передача и прием цветовых полос в семи различных PAL/NTSC форматах ПО коаксиальному кабелю.





NF-701

4. Тестер кабеля Проверяет LAN или тепефонный кабель. Наличие соединения И порядок соответствия жил кабеля будут отображены, вместе с номером заглушки из комплекта на другом конце кабеля.

5. Просмотр командных ланных

Захват протокола с системы контроля и отображение Это помогает данных. наладить поток RS485.

6. Настройки устройства

Установите параметры прибора: Автовыключение (Auto power off), Сигнал клавиш (Keypad tone), Язык (Language), Яркость экрана (Brightness), Поиск адреса (Address search).

РТ контроллер

Вращает камеру и управляет объективом, отображая при этом видео. Укажите такие параметры как протокол, порт, скорость потока, PTZ ID, скорость вращения. Можно устанавливать и вызывать предустановки камеры по номеру (0-255).

Перед использованием должны выполнены быть следующие подключения:

а. Видеовход прибора подключен к видеовыходу камеры.

б. Контакт (+) порта RS485 прибора соединен с контактом (+) порта RS485 PTZ камеры или устройства управления; контакт (-) порта RS485 прибора соединен с контактом (-) PTZ камеры или устройства управления. Соединение можно выполнить штатным кабелем, входящим в комплект прибора. Также можно выполнить соединение порта RS 232 прибора с портом RS 232 PTZ камеры кабелем, не входящим в комплект тестера.

Примечание: Запрешается подавать напряжение выше 6 В на контакты разъемов RS 485 и RS 232 прибора.



(1) Нажмите кнопку SET для подменю входа в PTZ контроллера.

(2) Нажмите кнопки 🛆 или 🔽 для выбора параметра

(3) Нажмите кнопку ENTER, чтобы сохранить изменения, или RETURN, чтобы отменить изменения

(4) Нажмите кнопку SET для выхода из подменю.

(5) Нажмите кнопку POWER, чтобы отобразить изображение на полный экран.

А. Протокол: Выберите подходящий протокол для PTZ камеры. Доступен 21 протокол, такие, как Pelco P, Pelco D, Samsung, Yaan, LiLin, CSR600 и т.д.

Б. Порт: Укажите коммуникационный порт для контроллера PTZ камеры (RS232/422/485).

В. Скорость потока: выберите скорость потока, подходящую к скорости потока РТZ камеры (150, 300, ..., 19200bps). Г. Адрес: укажите ID, соответствующий ID РТZ камеры (0~254,

Г. Адрес: укажите ID, соответствующий ID PTZ камеры (0~254, BOSCHOSRD 1~16384). Нажмите ⊴ или ≥ для настройки адреса. нажмите ^{ткв} или ^{чжв}, чтобы пролистать одним

нажатием 100 номеров. **Д. Скорость поворота:** Установите скорость поворота РТZ

камеры (0~63). Е. Скорость наклона: Установите скорость наклона РТZ

камеры (0~63).

Ж. Установка позиции: Установите позицию камеры (0~128).

а. Установите поворот по осям и зум в нужное положение. **б.** Нажмите кнопку SET для входа в субменю PTZ контроллера.

г. Нажмите кнопку ENTER чтобы сохранить позицию камеры в предустановку или RETURN чтобы отменить настройки.

Примечание: Удерживайте кнопки 🗹 или ▷, чтобы ускорить прокрутку.

3. Выбор позиции: Вызовите предустановку по номеру (0~128). РТZ камера передвинется на установленные настройки.

6. Нажмите кнопку ENTER, чтобы вызвать предустановку, или RETURN, чтобы отменить вызов.

Примечание: удерживайте кнопки или ., чтобы ускорить прокрутку.

Способ вызова OSD меню и установки позиции PTZ камеры может отличаться в разных системах. Пожалуйста, прочтите об операциях системы контроля камеры. Для вызова справки OSD выберите предустановку №64.

а. Передвиньте желтый курсор на "PTZ controller" для входа в функцию.

б. Нажмите кнопку SET для входа в подменю PTZ контроллера. Нажимайте △ или ☑, чтобы установить курсор на "Go PS".

в. Нажимайте ⊴ или ⊵ для выбора предустановки №64 и нажмите ENTER, чтобы вызвать OSD меню PTZ камеры.



1. DISPLAY SETUP	 Настройки изображения
2. CAMERA SETUP	2. Параметры камеры
3. CONTROL SETUP	3. Настройки управления
4. CAMERA MASK SET	4. Установить непросматриваемую
5. PROGRAM	зону (маску)
6. PAL CAMERA	5. Установить автозапуск функций
7. CAM DEFAULT SET	6. PAL/NTSC переключение
8. DOME RESET	7. Вернуть настройки по умолчанию
9. EXIT	8. Перезагрузить камеру
	9 Выйти из главного меню

Список функций, которые можно запустить по номерам предустановок (работает с камерами некоторых фирм) Вызов предустановки-33 – вызвать функцию автоповорота. Вызов предустановки-34 – возврат на нулевую точку.

Вызов предустановки-64, 95 – вход в главное меню РТZ камеры.

Вызов предустановки-97 – запустить цикл вращения-1.

Вызов предустановки-98 – запустить сканирование по двум крайним точкам (Frame scan).

Вызов предустановки-99 – запустить сканирование по 4 зонам (Auto scan).



Тест продолжительного вращения камеры РТZ.

Тест продолжительного вращения камеры РТZ нужен, чтобы определить, действительно ли вращение камеры происходит должным образом. Нажимайте и удерживайте одну из направляющих кнопок (например, или). Камера начинает вращение. Нажмите кнопку POWER один раз и прекратите управление. Камера продолжит вращаться. Нажатие какой-либо направляющей кнопки прекратит вращение. Функция нужна, чтобы определить, правильно ли вращается камера. Могут быть проблемы с вращением в каком-то положении, камера может вращаться неплавно или застревать. Пользователь должен определить, где у РТZ возникают проблемы путем наблюдения за ее движением.

Настройки видео

Пользователь может настроить яркость, контраст и насыщенность воспроизводимого на экране видео форматов (PAL/NTSC) на входе.

Video setting	4
Brightness:	+0
Contrast:	+2
Saturation:	+09
Format:	
Amplitude:	

а. Нажимайте кнопки 🛆 или 🔽 для выбора параметра, значение которого вы хотите изменить.

6. Нажимайте кнопки **1** или **1**, чтобы изменить значение. Затем нажмите ENTER чтобы сохранить или RETUR чтобы отменить изменения.

в. Формат видео и уровень сигнала будет написан в нижней части экрана. Если на видео входе тестера нет сигнала, никаких значений не отобразится.

Формат входного сигнала камеры, подключенной к прибору, автоматически переключится между NTSC и PAL, и мера уровня сигнала автоматически переключится между IRE и милливольтами. Сигналы NTSC измеряются в IRE, PAL – в милливольтах.

Уровень видеосигнала должен находиться в пределах определяемого диапазона. Слишком слабый уровень сигнала может быть в тусклой картинке с пониженным динамическим диапазоном. Очень высокий уровень видеосигнала будет в картинках со слишком высоким контрастом. Прибор покажет "Normal", когда уровень видеосигнала колеблется в пределах 1000 мB±20%. "Ехсееd" (выходящий за пределы) или "Weak" (слабый) будет отображено, если уровень выходит за пределы диапазона 1000 мB±20%.

Генератор цветных полос

Подает на выход или принимает семь различных типов цветных полос для проверки монитора, видео-кабеля или другого устройства.



а. Нажмите кнопку △ или ▽, чтобы выбрать параметр.
б. Нажмите кнопку ⊲ или ▷, чтобы изменить значение параметра.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

в. Нажмите ENTER, чтобы сохранить или RETURN, чтобы отменить изменения

Тестер кабеля

Тестирует LAN или телефонный кабель.

Подключите один конец кабеля к прибору, а другой заглушке из комплекта. Наличие соединения и порядок соответствия жил кабеля будут отображены вместе с номером, написанным на заглушке, и типом кабеля (прямой, обратный)



Примечание: не стоит ожидать, что при плохой проходной характеристике кабеля номер заглушки исказится. Это произойдет, только если емкость всех жил кабеля очень высока.

11	
3 3	Remote kit:
4 4	4
55	
7 7	
8 8	

Прямой кабель

Cable tester	(1
1 3 2 6 3 1 4 4 5 5 6 2 7 7 8 8	Remote kit: 2	
Cable : Crosse	ed ethernet	ļ

Обратный кабель

Cable tester	(111)
1 * 3 2 * 1 3 1 4 5 6 2 7 7 8 *	Remote kit: 3
Cable : Other	

Кабель другого типа или дефектный кабель

Просмотр командных данных

Захват данных команд контролера с интерфейса RS485: а. Подключите RS485 или RS232 интерфейс контрольной системы к соответствующему интерфейсу прибора (В случае RS485, + κ +, - κ -).

б. Нажмите кнопку SET и затем нажимайте 🛆 или 🔽, чтобы выбрать коммуникационный порт, подходящий к соединению с системой. Нажмите кнопку SET, чтобы сохранить изменения.

в. Нажимайте 🛆 или 🔽, чтобы настроить скорость потока, подходящую к скорости потока контрольной системы, и нажмите кнопку SET для получения командных данных с контрольной системы

г. Нажмите кнопку RETURN для очистки экрана.

Настойки тестера

Device setting	(
Auto poweroff:	10 min
Prompt sound:	on
Language:	English
Brightness:	7
Address search:	off
Not sav	ed
Enter to ap	ply

Auto poweroff: устанавливает время автовыключения (откл., 5,10,..60 минут)

Disable: Выключает функцию автовыключения. 5 означает, что тестер будет автоматически выключаться через 5 минут, если никакие действия не производятся.

Keypad tone: включение или выключение звука нажатия клавиш тестера.

Language: Выбор языка OSD меню

Brightness: Выбор яркости OSD меню и заднего фона (0~7) Address search: включение/выключение функцию поиска PTZ адреса в меню.

а. Нажмите кнопку △ или ▽, чтобы выбрать параметр.
б. Нажмите кнопку
или ▷, чтобы изменить значение параметра.

в. Нажмите ENTER чтобы сохранить или RETURN чтобы отменить изменения.

Определение РТZ адреса

Поиск ID PTZ камеры. Примечание: отключите камеру от других PTZ перед поиском, все РТZ камеры камер иначе будут врашаться одновременно

Нажимайте кнопку до строки "Device setting" OPEN Нажмите кнопку чтобы подтвердить



изменение параметра "Address search:" на <u>"ON</u>". Это добавит в меню функцию поиска адреса. Нажмите 🚾, чтобы выйти в меню и затем войти в подменю функции.

Примечание: система вернет параметру "Address search:" значение "OFF" после выключения тестера.

Нажмите кнопку [зет], чтобы указать протокол, порт соединения, скорость соединения. Они должны быть такие же, как у РТZ камеры.

Нажмите кнопку неая или начать поиск в соответствующем порядке.

NEAR: тестер будет искать ID быстро в последовательности от 0 до 255. Когда ID будет найден, РТZ камера начнет движение вправо. В это время нажмите любую кнопку, чтобы остановить поиск. Чтобы камера прекратила движение, нужно, чтобы поиск ID опять нашел ID камеры.

FAR: тестер будет искать ID быстро в последовательности от 255 до 0. Когда ID будет найден, PTZ камера начнет движение влево. В это время нажмите любую кнопку, чтобы остановить поиск. Чтобы камера прекратила движение, нужно, чтобы поиск ID опять нашел ID камеры.

TELE: тестер будет искать ID шаг за шагом от 0 до 255. Когда ID будет найден, PTZ камера сдвинется вправо.

WIDE: тестер будет искать ID шаг за шагом от 255 до 0. Когда ID будет найден, PTZ камера сдвинется влево.

Нажимайте кнопки управления (____, \bigtriangledown \triangleleft 🕑), чтобы подвигать камеру. Нажмите кнопку [моне], чтобы выйти из подменю.

ВЫХОДНОЕ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12В, 1А Питание камеры может осуществляться напряжением DC12V(1A) с прибора. Это удобно, когда поблизости нет источника питания.



Примечания:

а. Не подключайте какое-либо внешнее питание к порту тестера "DC12/1A OUTPUT" во избежание повреждений прибора.

б. Не подключайте выходное напряжение тестера на его вход

питания во избежание повреждений прибора. в. Если нагрузка потребляет более 1А, прибор перейдет в защитный режим. При этом выходной ток будет ограничен. В таком случае тестер нужно отключить от нагрузки.

ТЕСТЕР ЗВУКА

Воспроизводит звуковой сигнал от внешних источников. Для этого необходимо подключить тестер к источнику звукового сигнала через аудио-кабель ,поставляемый в комплекте.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	NF-701	
Тест видео		
Принимаемые сигналы	NTSC/PAL (Автоопределение)	
Экран	3.3 дюймовый цифровой TFT-	
	LCD, с разрешением 960 x 240	
Настройки экрана	Яркость, контраст,	
	насыщенность цвета	
Видеовходы	1 канал BNC (коаксиальный	
	кабель) вход и 1 канал BNC	
	выход	
Размах напряжения	1 Вольт без синхроимпульсов	
выходного видеосигнала	(1.0 Vp-p)	
Тест уровня видеосигнала		
Тест уровня	Уровень измеряется в IRE и mV	
видеосигнала	(милливольтах)	
РТZ контроллер		
Соединение	RS232, RS422 simplex и RS485	
РТZ протоколы	Более 20 протоколов, таких как	
	PELCO-D/P, Samsung,	
	Panasonic, Lilin, Yaan, и т.д.	
Скорость потока	150,300,600,1200,2400,4800,960	
	0,19200bps	
Генератор видеосигнала		
Генератор цветных	Выход тестового сигнала	
полос	цветных полос PAL/NTSC для	
	проверки монитора или кабеля.	
UTP CABLE TEST		
Тест UTP кабеля (витой	Проверка соединения,	
пары)	определение типа кабеля,	
	отооражение соответствий	
	коммутации жил кабеля	
	номерам на разных концах.	
ОСТ∠У ВЫХОД	выход DC12V1A для питания	
T	камеры	
тест звука	2	
I ест звука на входе	Воспроизводит звук из внешних	

	ИСТОЧНИКОВ
Анализ данных RS485	
Захват данных	Захват и анализ данных с
	контрольного устройства
Питание	
Адаптер	DC5V, 2A
Аккумулятор	Встроенный 3.7В Литий-
	полимерный аккумулятор
	3000мАч
Зарядка	После зарядки 3-4 часа
	работает 12 часов.
Низкое	Энергосберегающая технология
электропотребление	
Основные	
Рабочая температура	-10°C+50°C
Рабочая влажность	30%-90%
Габариты/Вес	176мм х 94мм х 36мм / 340г

Данные носят справочный характер и могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.